

時

曜日

分

月

カレンダー

年

願い

ラッキーデー

52h
AUTONOMY

お使いの時計のパワーリザーブ



重要：巻き上げを行った後に時刻の設定を行う場合には30秒ほど待ってから行ってください。



手首の動きによる、時計の自動巻き上げ



時計回りに回す



反時計回りに回す



抵抗を感じるまで時計回りに回す



抵抗を感じるまで反時計回りに回す



ローカルタイム



2ND TIME
ZONE

選択した国・地域の時刻



高音



低音


レディ アーペル
バレリーヌ ミュージカル

レトログラード時刻表示の機械式手巻きムーブメント、
オンデマンド ミュージカル アニメーション


Van Cleef & Arpels

レトログレード時刻表示の機械式手巻きムーブメント、
オンデマンド ミュージカル アニメーション


I. 時刻の読み取り



II. 時計の巻き上げ




III. 時刻の設定



IV. ミュージカル アニメーションを開始

1.



2.

