


Van Cleef & Arpels


Movimiento de cuarzo con corona

1. Leer la hora




10 : 10



2. Ajustar la hora



10 : 10



08 : 20



Van Cleef & Arpels


Pictogramas

00h
DE AUTONOMÍA

Reserva de marcha de su reloj




Nota importante: espere 30 segundos después de dar cuerda al reloj antes de ajustar la hora




Cuerda automática a partir de sus movimientos de muñeca



Giro en el sentido de las agujas del reloj



Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj



Giro en el sentido de las agujas del reloj hasta encontrar resistencia



Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta encontrar resistencia



LOCAL TIME

Hora local



2nd TIME ZONE

Hora en el país seleccionado



Sonido agudo



Sonido grave