



Van Cleef & Arpels

自動巻き機械式 ライトオンデマンド、 レトログランドムーブメント

1. 時刻を確認




2. 時計を巻く




Van Cleef & Arpels

自動巻き機械式 ライトオンデマンド、 レトログロードムーブメント

3. 時刻を設定



4. アニメーションパピヨンをスタート



Van Cleef & Arpels


ピクトグラム

00時間
パワーリザーブ

お使いの時計のパワーリザーブ



時刻合わせは、アニメーションの終了後 30秒以上
待ってから行ってください




手首の動きによる、時計の自動巻き上げ



時計回りに回転



反時計回りに回転



抵抗を感じるまで
時計回りに回転



抵抗を感じるまで
反時計回りに回転



ローカルタイム

ローカルタイム



セカンドタイムゾーン

選択した国の時間



高音



低音