

Van Cleef & Arpels


Movimiento retrógrado de cuerda automática, animación bajo demanda

I. Leer la hora



10 : 10


2. Dar cuerda al reloj




Van Cleef & Arpels

Movimiento retrógrado de cuerda automática, animación bajo demanda

3. Ajustar la hora



4. Activar la animación del beso



Van Cleef & Arpels

Pictogramas

00h
DE AUTONOMÍA

Reserva de marcha de su reloj



Nota importante: espere 30 segundos después de dar cuerda al reloj antes de ajustar la hora




Cuerda automática a partir de sus movimientos de muñeca



Giro en el sentido de las agujas del reloj



Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj



Giro en el sentido de las agujas del reloj hasta encontrar resistencia



Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta encontrar resistencia



LOCAL TIME

Hora local



2nd TIME ZONE

Hora en el país seleccionado



Sonido agudo



Sonido grave